Autoriser la connexion à sql server sur Windows server (focicom) (1/2/24)

Problème:

L'équipe dev veut effectuer une connexion à sql server (base de donné) mais n'y arrive pas

Cause:


Présence d'un pare-feu n'y autorisant pas la connexion à la base de donnée Solution:




https://www.apesoftware.com/calibration-control/help/sql-remote-connections

Etapes

- Ouvrir SQL Server Management Studio
 - clique droite sur le nom du serveur (c'est la première ligne des liste affiché par SQL Server Management Studio)



 Dans l'onglet "Connexions", cocher la case "autoriser la connexion à distance à ce serveur"



Ouvrir SQL Server Configuration Manager

- choisir l'option "configuration du réseau SQL server"
- Protocole pour [nom_du_serveur:dans notre cas EBP]:


NB: SQL SERVER: logiciel de stockage de données à partir des bases enrégistrées dedans


SQL server peut avoir plusieurs instances (instance sql server: otran hoe mi-démarre sql maromaro), ces instances peuvent avoir leurs propres règles: comme sur la photo ci-dessous, l'image possède différents protocoles pour chaque instance (Protocols for ...,)

Ces instances peuvent être nommés (selon les bases enrégistrés dedans): dans notre cas, elle est nommé EBP (car c'est la base de

donnée d'EBP), on peut égalment le nommé EBP2019 (selon les versions d'EBP)


- clique droit sur TCP/IP, puis "enable"
- o clique droit sur TCP/IP, puis "propriété"
 - rechercher "IPAII"
 - entrer le port 1433 dans la case "TCP port field"







 Dans SQL Server Services dialog, clique droit sur le nom du serveur puis redémarrer (dans notre cas "SQL server EBP")


Les services à redémarrer sont les services de l'instance concernés. Ex, sur la photo: si l'instance se nomme MSSQLSERVER (Protocols for MSSQLSERVER), le service à redémarrer est le service: SQL server MSSQLSERVER (si le service n'est pas listés dans l'onglet, le redémarrer via l'outil "services")



- TCP (sql) est configuré sur le port 1433, il va falloir maintenant l'autoriser
 - ouvrir windows firewall
 - o ajouter une nouvelle règle
 - o choisir l'option port
 - entrer le port 1433







- Ajout de l'application SQL Server à autoriser également
 - cliquer sur nouvelle règele dans windows firewall
 - choisir personnalisé (custom)
 - o choisir le bouton personnalisation (customize)
 - o choisir l'option "appliquer à ce service"
 - rechercher le service "SQL server EBP (dans notre cas)"

